

**Antrag auf Aufschaltung einer
Brandmeldeanlage**

Baurechtsamt / Kreisbrandmeisterstelle



LANDKREIS
LUDWIGSBURG

**Technische Anschlussbedingungen
(TAB)
für Brandmeldeanlagen (BMA)
im Landkreis Ludwigsburg**



LANDRATSAMT



LUDWIGSBURG



Antrag auf Aufschaltung einer Brandmeldeanlage



LANDKREIS
LUDWIGSBURG

Baurechtsamt / Kreisbrandmeisterstelle

Inhaltsverzeichnis

1.	Abkürzungsverzeichnis	4
2.	Brandmeldeanlagen, allgemeines	5
2.1	Zweck und Geltungsbereich	5
2.2	Allgemeine Vorschriften	7
3.	Bestandteile der Brandmeldeanlage	8
3.1	Brandmeldezentrale (BMZ)	8
3.2	Feuerwehrinformationszentrum (FIZ)	8
3.3	Schrankeinbau	9
3.4	Feuerwehr-Schlüsseldepot (FSD)	10
3.5	Freischaltelement	10
3.6	Brandmelder	11
3.6.1	Spezielle automatische Brandmelder	13
3.7	Feuerwehr-Laufkarten	13
3.8	Kennzeichnung	13
3.9	Unterzentralen	13
3.10	Übertragungsgerät	14
4.	Aufschalten von Brandmeldeanlagen	16
4.1	Antragsstellung	16
4.2	Planung und Projektierung	17
4.3	Wartung und Instandhaltung von Brandmeldeanlagen	17
4.4	Kündigung	18
5.	ortsfeste Löschanlagen, allgemein	19
5.1	Sprinkleranlagen	19
6.	Feuerwehr-Gebäudefunkanlagen	20
7.	Abnahme der Brandmeldeanlage durch die Feuerwehr	20
8.	Ergänzende Bestimmungen	21
8.1	Betriebsbuch	21
8.2	Änderungen / Erweiterungen	21
8.3	Vorübergehende Abmeldung / Außerbetriebnahme	22
8.3.1	Allgemein	22
8.3.2	Wartung von Brandmeldeanlagen	22
8.3.3	Wartung von Feuerlöschanlagen	23
9.	Abweichungen von den Technischen Anschlussbedingungen	24
10.	Kostenersatz und Entgelte	24
10.1	Abnahmegebühren	24
10.2	Fehlalarmierung	24
10.3	Revisionsarbeiten	24
11.	Datenschutz	24
12.	Zwingende Voraussetzungen für die Aufschaltung einer Brandmeldeanlage	26

Anlagen

- Anlage 1 Antrag auf Aufschaltung einer Brandmeldeanlage (BMA)
- Anlage 2 Vereinbarung über die Einrichtung eines Feuerwehrschlüsseldepots (FSD)
- Anlage 3 Antrag auf Versetzung eines Übertragungsgerätes (ÜG)

Antrag auf Aufschaltung einer Brandmeldeanlage

Baurechtsamt / Kreisbrandmeisterstelle



LANDKREIS
LUDWIGSBURG

1. Abkürzungsverzeichnis

AAO	Alarm- und Ausrückeordnung
BMA	Brandmeldeanlage
BMUZ	Brandmeldeunterzentrale
DIN	Deutsches Institut für Normung e.V.
EMV	Elektromagnetische Verträglichkeit
EN	Europäische Norm
FAT	Feuerwehr-Anzeigentableau
FBF	Feuerwehr-Bedienfeld
FES	Feuerwehreinsprechstelle
FGB	Feuerwehr-Gebäudefunkbedienfeld
FIZ	Feuerwehr-Informationszentrale
FSD	Feuerwehr-Schlüsseldepot
FSE	Freischaltelement
FSS	Feuerwehr-Schlüsselschrank
FwG	Feuerwehrgesetz Baden-Württemberg
FwK	Feuerwehr-Kostenersatzsatzung
GHS	Generalhauptschlüssel
LAR	Richtlinie über die brandschutztechnischen Anforderungen an Leitungsanlagen
SPZ	Sprinklerzentrale
TAB	Technische Anschlussbedingungen Brandmeldeanlagen
ÜE	Übertragungseinrichtung
ÜG	Übertragungsgerät
VDE	Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V.
VdS	Verband der Schadenversicherer
SAA	Sprachalarmierungsanlagen

Antrag auf Aufschaltung einer Brandmeldeanlage

Baurechtsamt / Kreisbrandmeisterstelle



LANDKREIS
LUDWIGSBURG

2. Brandmeldeanlagen, allgemeines

Der Landkreis Ludwigsburg ist nach dem Feuerwehrgesetz Baden-Württemberg (FwG) für die Entgegennahme von Alarmen von Brandmeldeanlagen (BMA) zuständig.

Damit automatische Brandmeldungen übertragen werden können, ist eine Übertragungseinrichtung (ÜE) notwendig. ÜE werden durch den vom Landkreis Ludwigsburg beauftragten oder des örtlich zuständigen Unternehmers an die Brandmeldeempfangsanlage des Landkreises Ludwigsburg, Kreisbrandmeisterstelle, aufgeschaltet. Entsprechende Anträge sind direkt an den Konzessionär des Landkreises Ludwigsburg (zurzeit die Firma Siemens) zu richten.

Die auflaufenden Alarmmeldungen werden in der Integrierten Leitstelle Ludwigsburg (ILS-LB) angezeigt und ausgewertet. Auf Grundlage der aktuellen Alarm- und Ausrückeordnung (AAO) werden die benötigten Einsatzkräfte alarmiert.

2.1 Zweck und Geltungsbereich

Die Technischen Anschlussbedingungen Brandmeldeanlagen (TAB) regeln wie und unter welchen technischen und organisatorischen Voraussetzungen private BMA direkt an die Brandmeldeempfangsanlage der Integrierten Leitstelle des Landkreises Ludwigsburg (ILS-LB) über:

Landratsamt Ludwigsburg
Kreisbrandmeisterstelle
Hindenburgstraße 40
71638 Ludwigsburg

Fax 07141 144 59334
Mail Kreisbrandmeister@Landkreis-Ludwigsburg.de

angeschlossen werden dürfen. Durch die TAB können die notwendigen Mindestanforderungen an eine einheitliche Systematik bei BMA sichergestellt werden. Sie bilden die Voraussetzung für eine sichere Meldung von Gefahren und sollen das Auslösen von Fehlalarmen weitestgehend unterbinden.

Durch den einheitlichen Aufbau der BMA und die Anordnung ihrer Bestandteile, können sich die Einsatzkräfte der Feuerwehr schnell im jeweiligen Objekt orientieren. Dadurch ist ein effektiveres Eingreifen möglich.

Die TAB gelten für Neuanlagen, Erweiterungen und Änderungen an bestehenden Anlagen. Weiterhin enthalten sie Regelungen zum Vertragswesen und zur Kostenpflicht.

Der Geltungsbereich der TAB erstreckt sich auf den gesamten Landkreis Ludwigsburg.

Mit dem Antrag auf Aufschaltung einer BMA an die Brandmeldeempfangsanlage des Landratsamtes Ludwigsburg, Kreisbrandmeisterstelle, erkennt der Betreiber der BMA diese Anschlussbedingungen verbindlich an und verpflichtet sich zu deren Einhaltung.

Antrag auf Aufschaltung einer Brandmeldeanlage

Baurechtsamt / Kreisbrandmeisterstelle



LANDKREIS
LUDWIGSBURG

Abweichungen von den TAB müssen schriftlich beim Landratsamt Ludwigsburg, Kreisbrandmeisterstelle, beantragt werden. Mündliche Absprachen haben keine Gültigkeit.

Bei vorsätzlich, wiederholt fahrlässig oder wiederholt durch technische Mängel verursachten Falschalarmen darf die Feuerwehr nach Anhörung des Betreibers den Anschluss an die ÜE zeitlich begrenzt und im Wiederholungsfall unbegrenzt sperren lassen.

Baurechtliche Bestimmungen bleiben hiervon unberührt. Der Fachbereich Bauen des Landratsamtes Ludwigsburg sowie das örtlich zuständige Bürgermeisteramt werden von der Sperrung automatisch durch die Kreisbrandmeisterstelle informiert.

Antrag auf Aufschaltung einer Brandmeldeanlage



LANDKREIS
LUDWIGSBURG

Baurechtsamt / Kreisbrandmeisterstelle

2.2 Allgemeine Vorschriften

BMA sind nach den jeweils gültigen Vorschriften zu errichten. Insbesondere sind die folgenden Bestimmungen zu beachten:

FwG	Feuerwehrgesetz Baden-Württemberg
DIN VDE 0833	Gefahrenmeldeanlagen für Brand, Einbruch und Überfall
VDE 0800, Teil 1	Fernmeldetechnik
VDE 0833, Teil 2	Festlegungen für Brandmeldeanlagen
VDE 0833, Teil 4	Sprachalarmierungsanlagen
DIN EN 54	Brandmeldeanlagen
DIN 14 095	Feuerwehrpläne für bauliche Anlagen
DIN 14 623	Orientierungsschilder für automatische Brandmelder
DIN 14 661	Feuerwehr-Bedienfeld für Brandmeldeanlagen
DIN 14 662	Feuerwehr-Anzeigetableau
DIN 14 663	Feuerwehr-Gebäudefunkbedienfeld
DIN 14 664	Feuerwehreinsprechstellen
DIN 14 675	Brandmeldeanlagen, Aufbau und Betrieb
DIN 4102, Teil 12	Funktionserhalt von elektrischen Kabelanlagen
LAR	Leitungsanlagenrichtlinie
DIN 4066	Hinweisschilder für die Feuerwehr
DIN 33 404, Teil 3	Gefahrensignale für Arbeitsstätten
	Kostensatzung der örtlich zuständigen Gemeinde

Weitere Richtlinien, wie z. B. über die CE-Kennzeichnung und elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) sind zu beachten.

Sofern die DIN-, VDE- und VdS-Bestimmungen voneinander abweichende Angaben machen, gelten die Bestimmungen der DIN/VDE als Mindestanforderungen

Antrag auf Aufschaltung einer Brandmeldeanlage



LANDKREIS
LUDWIGSBURG

Baurechtsamt / Kreisbrandmeisterstelle

3. Bestandteile der Brandmeldeanlage

3.1 Brandmeldezentrale (BMZ)

Der Raum der Brandmeldezentrale (BMZ) muss mit automatischen Meldern überwacht werden. Die Brandmeldezentrale, sowie die dazugehörigen Komponenten, müssen gegen Manipulation gesichert sein. Für die Feuerwehr spielt der Aufstellort der BMZ nur eine untergeordnete Rolle.

Brandmelderzentralen müssen nicht zwingend bei der Anlaufstelle für die Feuerwehr aufgestellt werden. Die stufenweise Aufschaltung mehrerer BMZ an gleichen oder verschiedenen Standorten als sogenannte Unterzentralen (BMUZ) ist nur möglich, wenn alle Alarmsmeldungen an der Anlaufstelle der Feuerwehr abgelesen und zurückgestellt werden können.

3.2 Feuerwehrinformationszentrum (FIZ)

Das FIZ (Feuerwehrinformationszentrum) besteht aus mindestens folgenden Bestandteilen:

1.	Feuerwehr-Anzeigetableau (FAT)
2.	Feuerwehrbedienfeld (FBF)
3.	Feuerwehrlaufkarten

Das Feuerwehr-Anzeigetableau (FAT) muss der DIN14662 entsprechen.

Das Feuerwehr-Bedienfeld (FBF) muss der DIN 14661 entsprechen.

Alle drei oben aufgeführten Komponenten müssen in einem Feuerwehr-Informationszentrum (FIZ) untergebracht sein. Der Prüfmelder (Druckknopfmelder) für den Hauptmelderanschluss (Integrierte Leitstelle Ludwigsburg) kann im Gehäuse des FIZ integriert sein. Das FAT und das FBF sind in einem gut zugänglichen Raum im Eingangsbereich des Objektes auf Sichthöhe und gut erreichbar einzubauen. Richtwert Mitte FBF oder FIZ 150cm +/- 10cm.

Das FIZ ist in einem leicht von außen zugänglichen Raum, welcher unmittelbar im Zutrittsbereich ins Gebäude liegt, anzubringen. Über der Zugangstür ist eine rote Blitzleuchte anzubringen. Befindet sich die Anlaufstelle nicht unmittelbar hinter der Zugangstür, so ist der Weg bis zum FIZ mit weiteren Blitzleuchten zu kennzeichnen. Die Anzahl der benötigten Blitzleuchten und die Anbringungsorte sind mit der Kreisbrandmeisterstelle abzustimmen.

**Die Lage der Anlaufstelle (FIZ = Feuerwehrinformationszentrum)
für die Feuerwehr im Gebäude ist vor Beginn der Installation
von Einrichtungen und Geräten in Absprache
mit der Kreisbrandmeisterstelle des Landkreises Ludwigsburg
in Verbindung mit dem örtlichen Kommandanten festzulegen.**

Antrag auf Aufschaltung einer Brandmeldeanlage



LANDKREIS
LUDWIGSBURG

Baurechtsamt / Kreisbrandmeisterstelle

Sinnvollerweise ist der Bereich um das FIZ als Feuerwehranlaufstelle zu definieren. An dieser Anlaufstelle sind weitergehende Einrichtungen wie zum Beispiel:

- 1.1 Ablagevorrichtung für Liniendiagramme
- 1.2 Auslösevorrichtungen für RWA und Löscheinrichtungen soweit technisch möglich
(Absprache mit der Feuerwehr)
- 1.3 Sprachalarmierungseinrichtungen (SAA)
- 1.4 ggf. Feuerwehr-Gebäudefunkbedienfeld (FGB) nach DIN 14 663
- 1.5 Feuerwehrplan gemäß den Ausführungsbestimmungen des Landratsamtes Ludwigsburg, Kreisbrandmeisterstelle
- 1.6 ggf. Bodenheber (Saug- bzw. Krallenheber)
- 1.7 ggf. Werkzeug zum Öffnen von Revisionsöffnungen
- 1.8 ggf. Ersatzgläser für nicht automatische Brandmelder (Handfeuermelder)
- 1.9 Bockleiter für automatische Brandmelder in Zwischendecken
- 1.10 Lageplan-, Entrauchungs- und Anzeigentableaus
- 1.11 Passende Schlüssel für Druckknopfmelder (nicht automatische Melder)
- 1.12 Betriebsbuch
- 1.13 Schreibgerät (Kugelschreiber)

In der FIZ ist ein Hinweisschild mit Name und Telefonnummer einer für die BMA verantwortlichen Person des Betriebes sowie der Wartungsfirma anzubringen. Das Hinweisschild ist stets auf dem aktuellen Stand zu halten.

3.3 FIZ als Schrankeinbau

Werden die Geräte oder Einrichtungen des FIZ in einem Schrank untergebracht, muss der Schrank zusätzliche Forderungen erfüllen. Er muss weitgehend rauchdicht sein und aus nicht-brennbaren Materialien bestehen. Bei der Wahl des Aufstellungsortes ist die Leitungsanlagen-Richtlinie (LAR) zu beachten.

Der Schrank ist mit einem Rauchmelder auszustatten und je nach Standort mit Heizung und Beleuchtung zu versehen. Ferner ist er mit einer roten Blitzleuchte (Farbe: Feuerrot, RAL 3000) oder einem Schild nach DIN 4066 Form D1 „FIZ“ zu kennzeichnen.

Die Ausstattung des Schrankes muss mit der eines FIZ übereinstimmen. Das FAT, FBF und FGB sind mit der Feuerwehrschiebung der örtlichen Feuerwehr zu versehen.

Antrag auf Aufschaltung einer Brandmeldeanlage



LANDKREIS
LUDWIGSBURG

Baurechtsamt / Kreisbrandmeisterstelle

3.4 Feuerwehr-Schlüsseldepot (FSD)

Grundsätzlich ist ein Feuerwehrschlüsseldepot vorzuhalten. Dies gilt auch für Objekte welche über eine ständig besetzte Stelle (z.B. Rezeptionen, o.ä.) verfügen.

Um den Einsatzkräften der Feuerwehr im Alarmfall jederzeit den gewaltlosen Zutritt zu allen Brandmeldern zu ermöglichen, ist ein überwachtes Feuerwehr-Schlüsseldepot (FSD) Klasse 3, zu installieren. Der Standort des FSD ist in Absprache mit der Kreisbrandmeisterstelle in Verbindung mit dem örtlichen Kommandanten festzulegen. Der Standort des FSD ist mittels roter Blitzleuchte für die anrückenden Einsatzkräfte deutlich zu kennzeichnen. Ist diese Blitzleuchte nicht von der Grundstückszufahrt erkennbar, so sind weitere Blitzleuchten zu installieren. Für den Betrieb des FSD wird zwischen der zuständigen Kommune und dem Betreiber eine privatrechtliche Vereinbarung geschlossen. Der Betreiber erhält von der Kommune eine Ausfertigung zugesandt, von dem ein Exemplar unterzeichnet an die Kommune zurückzusenden ist.

Im FSD dürfen aus einsatztaktischen Gründen nicht mehr als drei Schlüssel hinterlegt werden. Bei Schließanlagen ist ein Generalhauptschlüssel (GHS) im FSD inkl. eines Halbzyinders (Der GHS steckt immer gesichert in diesem Halbzyylinder) zu deponieren.

In größeren Objekten z.B. Krankenhaus, Altersheim, Schulen usw. sind zwei Halbzyylinder mit zwei GHS einzubauen. Dies wird vom jeweiligen Feuerwehr Kommandant bzw. dem Landratsamt vorgegeben.

Die im FSD deponierten Schlüssel sind mit entsprechend dauerhaft beschrifteten Schlüsselanhangern zu kennzeichnen.

Die Innentür des FSD muss für die Aufnahme eines Profilhalbzyinders bzw. Doppelbarschließung der örtlichen Feuerwehr geeignet sein.

A N M E R K U N G:

Die Aufbewahrung von Schlüsseln in einem Feuerwehr-Schlüsseldepot (FSD) stellt eine Gefahrenerhöhung dar, die dem Einbruchdiebstahlversicherer angezeigt werden muss. Ist das FSD vom Versicherer nicht anerkannt und / oder nicht nach dessen Richtlinien installiert, besteht möglicherweise kein Versicherungsschutz für Schäden durch Einbruchdiebstahl, wenn das Gebäude mit dem aus dem FSD entwendeten Schlüssel geöffnet wurde.

Antrag auf Aufschaltung einer Brandmeldeanlage



LANDKREIS
LUDWIGSBURG

Baurechtsamt / Kreisbrandmeisterstelle

3.5 Freischaltelement

Das FSD ist mit einem Freischaltelement (FSE) zu kombinieren. Das FSE wird wie ein Brandmelder als eigene Meldergruppe angeschlossen. Das FSE muss so programmiert sein, dass es einen Alarm zur Integrierten Leitstelle des Landkreises Ludwigsburg (ILS-LB) absetzt, um das FSD zu entriegeln.

Das FSE darf keine Brandfallsteuerungen an der Brandmeldezenterale auslösen.

3.6 Brandmelder

Brandmelder sind nach den einschlägigen Richtlinien (VDE 0833, EN 54, DIN 14675 und ggf. VdS-Richtlinien) zu planen und montieren. Brandmelder sind so zu installieren, dass Fehlalarme vermieden werden.

Das Landratsamt Ludwigsburg, Kreisbrandmeisterstelle, fordert grundsätzlich die Einrichtung einer Einzelmelderidentifikation für alle Brandmelder. Abweichungen von dieser Regelung bedürfen der schriftlichen Genehmigung der Kreisbrandmeisterstelle.

Gegebenenfalls kann eine Zweimelderabhängigkeit geschaltet werden. Brandmelder sind gut lesbar mit Linien- und Meldernummer zu kennzeichnen. Die Schriftgröße ist der Installationshöhe anzupassen.

Automatische und nicht automatische Brandmelder sind mit der Gruppen- und Meldernummer (z. B. 37/1, 37/2, 37/3, 37/4) zu beschriften. Die Beschriftung ist in der Farbkombination rot/weiß oder schwarz/weiß auszuführen. Es sind Kunststoff- bzw. Metallschilder zu verwenden, die dauerhaft angebracht werden müssen. Einer Kennzeichnung durch Aufkleber, bedrucktem Klebeband o. Ä. stimmt die Kreisbrandmeisterstelle nicht zu.

Die Größe der Beschriftung hängt von der Raumhöhe, der Deckenausleuchtung sowie der Deckengestaltung ab. Die Lesbarkeit der Beschriftungsfelder muss nach DIN 1450 ausgeführt werden. Melderbeschriftungen müssen ohne Hilfsmittel leicht und sicher abgelesen werden können. Es sind mindestens die folgenden Werte einzuhalten:

bis 4 m 12,5 mm Schriftgröße

bis 6 m 16,0 mm Schriftgröße

bis 8 m 20,0 mm Schriftgröße

bis 12 m 30,0 mm Schriftgröße

bis 16 m 40,0 mm Schriftgröße

Bei Raumhöhen, die größer als 16 m sind, kann die folgende Näherungsformel angewendet werden:

$$\text{Schriftgröße (mm)} = \frac{\text{Raumhöhe (m)}}{0,3}$$

Antrag auf Aufschaltung einer Brandmeldeanlage



LANDKREIS
LUDWIGSBURG

Baurechtsamt / Kreisbrandmeisterstelle

Melder, die zur Ansteuerung von Brandschutzabschlüssen dienen, dürfen nicht auf die Übertragungseinrichtung (ÜE) aufgeschaltet werden. Werden Brandmelder in Zwischendecken, Zwischenböden oder Lüftungskanälen installiert - und können nicht unmittelbar eingesehen werden, so muss ein eventueller Alarmzustand grundsätzlich über eine Melder-Parallelanzeige angezeigt werden. Der Melder muss sichtbar (evtl. zusätzlich an der Parallelanzeige) bezeichnet werden.

Verfügt die Brandmeldeanlage über einer Einzelmeldererkennung, so kann auf die Melder-Parallelanzeige verzichtet werden. Unterhalb von Zwischendecken müssen die Melderstandorte lagerichtig und dauerhaft gekennzeichnet sein. Zusätzlich ist die entsprechende Kennzeichnung am Brandmelder anzubringen.

Die Beschriftung ist gemäß Ziffer 3.5 auszuführen.

Der Brandmelder muss über Revisionsöffnungen (mindestens 0,40 m x 0,40 m) erreichbar sein. Die Abdeckungen von Revisionsöffnungen sind gegen Herabstürzen zu sichern. Sie dürfen jedoch nicht verschraubt sein. Sofern spezielles Werkzeug zum Öffnen der Revisionsöffnung nötig ist, muss dieses an der FIZ vorgehalten werden und in der Laufkarte vermerkt sein.

Für die Zugänglichkeit zum Brandmelder ist an geeigneter Stelle eine Bockleiter dauerhaft je Etage bereitzuhalten. Die Leitern sind in der Höhe so zu bemessen, dass eine sichere Standhöhe zur Kontrolle des ausgelösten Brandmelders gewährleistet ist. Sie ist vorzugsweise vor dem Überwachungsbereich unterzubringen. Die Lagerungsorte sind mit der Kreisbrandmeisterstelle abzustimmen. Der Standort der Leitern sind mit einem Hinweisschild nach DIN 4066 Form D1 mit der Aufschrift „Nur für Feuerwehr“ zu kennzeichnen und mit der FW-Schließung sichern. Über Brandmelder in Doppelböden sind die darüberliegenden Fußbodenplatten oder Elemente dauerhaft zu kennzeichnen. Die entsprechenden Fußbodenplatten sind komplett eindeutig farblich von den anderen Fußbodenplatten abzuheben. Die farbliche Kennzeichnung ist im gesamten Gebäude identisch zu halten. Zusätzlich ist die entsprechende Kennzeichnung am Brandmelder anzubringen. Die Beschriftung ist gemäß Ziffer 3.5 auszuführen.

Die Fußbodenplatten dürfen weder verschraubt noch mit Einrichtungsgegenständen verstellt sein. Sie müssen mit einem Bodenheber (Saug- bzw. Krallenheber) angehoben werden können. Die Fußbodenplatten sind mit einem geeigneten Material (z. B. durch Anbringen einer Kette) dauerhaft gegen Vertauschen zu sichern.

Geräte zum Öffnen der Zwischendecken, Zwischenböden oder Lüftungskanälen sind im Bereich des FIZ (Feuerwehranlaufstelle) diebstahlsicher zu deponieren. Der Schrank ist mit einem Hinweisschild nach DIN 4066 Form D1 mit der Aufschrift „Nur für Feuerwehr“ zu kennzeichnen. Sind die abgesicherten Objekte weitläufig, so können durch die Feuerwehr weitere Anlaufpunkte mit Geräten zum Öffnen der Zwischendecken, Zwischenböden oder Lüftungskanälen gefordert werden.

Nur das Gehäuse der Handfeuermelder (nicht automatische Melder), der unmittelbar die Feuerwehr alarmiert, ist mit der Aufschrift „Feuerwehr“ und/oder dem multikulturellen Symbol des brennenden Hauses nach E54-11 zu versehen. Die Farbe des Gehäuses muss in feuerrot (RAL 3000) ausgeführt werden. Alle anderen sind mit anderen Symbolen und Farben auszustatten.

Antrag auf Aufschaltung einer Brandmeldeanlage



LANDKREIS
LUDWIGSBURG

Baurechtsamt / Kreisbrandmeisterstelle

3.6.1 Spezielle automatische Brandmelder

Spezielle automatische Brandmelder wie Flammenmelder, lineare, optische und thermische Meldesysteme sowie Rauchansaugsysteme sind grundsätzlich je Auswerteeinheit auf eine eigene Meldergruppe zu schalten.

3.7 Feuerwehr-Laufkarten

Die Feuerwehr-Laufkarten sind in einer praktikablen Größe mindestens jedoch DIN A4 zu erstellen. Es ist sicherzustellen, dass die Laufkarten schnell und unmissverständlich der ausgelösten Meldergruppe zugewiesen werden können. Die Feuerwehr-Laufkarten sind nach DIN 14675 zu erstellen. Die Feuerwehr-Laufkarten sind griffbereit in der Feuerwehr-Informationszentrale (FIZ), gegen unberechtigten Zugriff gesichert aufzubewahren. Das Feuerwehr-Laufkarten-Depot ist mit einem Hinweisschild nach DIN 4066 mit der Aufschrift "Feuerwehr-Laufkarten" zu kennzeichnen.

3.8 Kennzeichnung

Der Weg und die Zugangstür zum FIZ ist mit Hinweisschildern nach DIN 4066 Feuerwehrinformationszentrum oder FIZ zu kennzeichnen. Gegebenenfalls ist der Weg zum FIZ mit roten Blitzleuchten vom Feuerwehrzugang bis zum FIZ zu kennzeichnen.

3.9 Unterzentralen

Die Aufschaltung mehrerer BMZ als Unterzentralen über eine Meldegruppe ist nur in Ausnahmefällen und in Absprache mit der Baurechtsbehörde und der Kreisbrandmeisterstelle möglich.

3.10 Übertragungsgerät (ÜG)

Die räumliche Anordnung der ÜG ist mit dem Landratsamt Ludwigsburg, Kreisbrandmeisterstelle abzustimmen.

Die Nummer des ÜG (BMA-Nummer) ist gut lesbar am Gehäuse des ÜG, sowie am FBF bei „ÜG prüfen“ anzubringen.

Die Verbindung zwischen ÜG und der Brandmeldeempfangsanlage des Landratsamtes Ludwigsburg, wird mit einer Zwei-Wege-Übertragung realisiert. Der erste Übertragungsweg wird momentan über das Analog TAE und der zweite über das Mobilfunknetz dargestellt.

Für die Spannungsversorgung ist am Montageort des ÜG eine 24 V Spannung von der BMZ an einem TN-Netz nach VDE 0100, Teil 300 mit besonders gekennzeichneter Absicherung durch den Antragsteller bereitzustellen.

Antrag auf Aufschaltung einer Brandmeldeanlage



LANDKREIS
LUDWIGSBURG

Baurechtsamt / Kreisbrandmeisterstelle

Zwischen ÜG und Mobilfunkantenne ist eine Kabeltrasse für ein RG58 Leitung (bis zu 15 m Entfernung zur Außenantenne) oder eine RG 213 Leitung (über 15 m Entfernung zur Außenantenne) bereitzustellen. Der Montageort der Mobilfunkantenne wird nach Empfangsfeldstärke festgelegt. Die Kabellänge darf maximal 50 m betragen.

Zur Anbindung des Hauptmelders an die BMZ, sollte ein BMK – JY (St) Y 6 x 2 x 0,8 von der BMZ zum Hauptmelder im besten Fall in Funktionserhalt bauseitig verlegt werden.

Die Verkabelung zwischen Gebäudeabschluss (APL) der deutschen Telekom AG und dem Übertragungsgerät ist bauseits bereitzustellen (IY-(St)-Y-2x2x0,6).

Mit Auslösen des ÜG muss/müssen die Blitzleuchte(n) aktiviert und das Feuerwehrschlüsseldepot (FSD) angesteuert werden, auch wenn keine Meldung an der BMZ ansteht. Die Entriegelung des FSD erfolgt nach Rückmeldung durch die Empfangseinrichtung.

Von der BMZ muss im Alarmfall eine Dauerauslösung dem ÜG erfolgen, die erst beim Rückstellen der BMZ aufgehoben wird. In besonderen Fällen kann das ÜG auch bei der Anlaufstelle für die Feuerwehr montiert werden. Dies kommt insbesondere dann in Betracht, wenn am Aufstellort der BMZ und in erreichbarer Nähe keine ausreichende Empfangsfeldstärke im GSM-Netz möglich ist.

Die Übertragungsgerät (ÜG) ist in unmittelbarer Nähe zum FIZ zu installieren. Der Prüfmelder (Druckknopfmelder) kann in der Feuerwehr-Informationszentrale (FIZ) installiert werden. Einbau des ÜG, Höhe Richtwert 140 cm +/- 10cm.

Der Installationsort des ÜG muss mit automatischen Brandmeldern überwacht werden. Der Zugang zur Übertragungseinrichtung (Hauptmelder) zur Störungsbeseitigung durch die Beauftragten der Konzessionsfirma muss jederzeit gewährleistet werden. Regelmäßige Hauptmelder - Prüfungen finden nach Terminabsprache statt.

Der Meldeweg vom Hauptmelder des Betreibers einer BMA zur Integrierten Leitstelle des Landkreises Ludwigsburg (ILS-LB) wird über den Konzessionär der jeweiligen Kommune oder des Landkreises Ludwigsburg eingerichtet.

Antrag auf Aufschaltung einer Brandmeldeanlage



LANDKREIS
LUDWIGSBURG

Baurechtsamt / Kreisbrandmeisterstelle

Anträge auf Einrichtung eines ÜG sind zu richten an den Konzessionär der öffentlichen Feuerwehrdeanlage, für den Landkreis Ludwigsburg. Die ist zurzeit:

Siemens AG
RC-DE SI RDE SDW KONZ
Schwieberdinger Str. 95-99
70435 Stuttgart
Tel.: +49 (711) 6521-
Herr Uwe Abele
E-Mail: konzession.sdw@siemens.de
Homepage: www.siemens.de

Der Betreiber ist verantwortlich für das Bereitstellen einer Übertragungsleitung zur Empfangseinrichtung.

Die Antragstellung sollte mindestens acht Wochen vor dem Termin der Aufschaltung liegen!

4. Aufschalten von Brandmeldeanlagen

4.1 Antragsstellung

Damit private BMA an die Brandmeldeempfangsanlage des Landkreises Ludwigsburg ange- schlossen werden können, ist ein formeller schriftlicher Antrag an das Landratsamt Ludwigs- burg, Kreisbrandmeisterstelle zu richten. Es ist dabei der Vordruck nach Anlage 1 der TAB zu verwenden. Der Antrag kann von der Homepage

(http://www.landkreis-ludwigsburg.de/uploads/media/Antragsformular_BMA.pdf) des Landratsamtes Ludwigsburg heruntergeladen werden.

Die Bearbeitungszeit des Auftrags bis zur Bereitstellung eines Übertragungsweges beträgt ungefähr sechs bis acht Wochen. Per Bescheid wird dem Antragsteller mitgeteilt, dass der Anschluss bereitgestellt wird.

Für den Betrieb eines Feuerwehr-Schlüsseldepots (FSD) wird zwischen dem Betreiber der Brandmeldeanlage – im Folgenden Betreiber genannt – und dem Bürgermeisteramt der zuständigen Gemeinde eine privatrechtliche Vereinbarung abgeschlossen. Die Anerkennung der FSD-Vereinbarung durch die Vertragspartner ist eine unabdingbare Voraussetzung für die Bezugsberechtigung zum Erwerb des notwendigen Profilhalbzylinders der Feuerwehrschießlung der zuständigen Feuerwehr.

Die FSD-Vereinbarung ist den Antragsunterlagen angeschlossen und muss in zweifacher Ausfertigung dem Bürgermeisteramt der zuständigen Gemeinde zugeleitet werden (Anlage 2). Sie kann von der Homepage (http://www.landkreis-ludwigsburg.de/uploads/media/Vereinbarung_zur_Einrichtung_eines_Schluesseldepots.pdf) des Landratsamtes Ludwigsburg, herunter geladen werden.

Antrag auf Aufschaltung einer Brandmeldeanlage



LANDKREIS
LUDWIGSBURG

Baurechtsamt / Kreisbrandmeisterstelle

4.2 Planung und Projektierung

Planung, Projektierung, Montage, Inbetriebsetzung, Abnahme und Instandhaltung einer BMA dürfen ausschließlich durch Fachbetriebe erfolgen, die nach DIN 14 675 zertifiziert sind. Wird die BMA durch nicht zertifizierte Fachbetriebe geplant und errichtet, muss das Landratsamt Ludwigsburg, Kreisbrandmeisterstelle, den Antrag zur Aufschaltung einer Brandmeldeanlage ablehnen.

Die Planung muss auf einem Brandmeldesystem basieren, dessen Konformität nach DIN EN 54, Teil 13 geprüft und bestätigt wird. Die Konformität der im System verwendeten Bauteile und die angewendeten Bestandteile müssen nach DIN EN 54 geprüft und bestätigt sein.

Die mit dem Landratsamt Ludwigsburg, Kreisbrandmeisterstelle, getroffenen Absprachen sind durch die Fachfirma in geeigneter Weise zu dokumentieren. Ferner ist eine Mehrfertigung der dokumentierten Absprachen durch die Fachfirma der Kreisbrandmeisterstelle zur Verfügung zu stellen.

Bei der Planung und Projektierung von BMA sind technische Maßnahmen zur Vermeidung von Fehlalarmen zu berücksichtigen. Diese Maßnahmen können beispielsweise die Verifizierung des Alarmzustands (Abhängigkeit Typ A nach DIN EN 54-2) oder die komplexe Bewertung von Brandkenngrößen (Vergleich von Brandkenngrößenmustern, Einsatz von Mehrfachsensorenmeldern, o.ä.) sein.

Für nicht automatische Brandmelder sind Maßnahmen zur Vermeidung von Fehlalarmen unzulässig.

4.3 Wartung und Instandhaltung von Brandmeldeanlagen

Der Betreiber ist verpflichtet, die BMA durch ausreichende Wartung, Instandhaltung und wiederkehrende Prüfungen funktionsfähig zu erhalten. Entsprechende schriftliche Bestätigungen über den abgeschlossenen Wartungsvertrag sind der Kreisbrandmeisterstelle bei der Aufschaltung unaufgefordert vorzulegen. Der unterschriebene Wartungsvertrag ist zwingende Voraussetzung für eine Aufschaltung der BMA an die Brandmeldeempfangsanlage des Landkreises Ludwigsburg. Er muss insbesondere eine Störungsbeseitigung rund um die Uhr in einem angemessenen Zeitraum beinhalten. Sollte die Wartung nicht mehr erfolgen, kann die Aufschaltung der Brandmeldeanlage durch das Landratsamt Ludwigsburg gekündigt werden.

4.4 Kündigung

Die Kündigung des Anschlusses ist dem Landratsamt Ludwigsburg, Kreisbrandmeisterstelle, schriftlich mitzuteilen. Der Antrag auf Kündigung sollte mindestens vier Wochen vor dem geplanten Termin in der Kreisbrandmeisterstelle, eingegangen sein. Die Kündigung wird an den Fachbereich Bauen des Landeratsamtes beziehungsweise an das zuständige Bürgermeisteramt weitergeleitet.

Antrag auf Aufschaltung einer Brandmeldeanlage

Baurechtsamt / Kreisbrandmeisterstelle



LANDKREIS
LUDWIGSBURG

Sofern die BMA Bestandteil der Baugenehmigung war, kann eine Kündigung nur unter bestimmten Voraussetzungen erfolgen. Dies kann beispielsweise sein, wenn das Gebäude geräumt wurde, abgerissen wird oder eine andere Nutzung erhält.

Die Kostenpflicht bleibt solange bestehen, bis die ÜE durch den beauftragten Unternehmer demontiert wurde.

5. ortsfeste Löschanlagen, allgemein

Sind automatische Feuerlöschanlagen vorhanden, müssen diese an die BMA angeschlossen werden. Für die Anschaltung automatischer Feuerlöschanlagen sind die entsprechenden technischen Regelwerke (EN 54) zu beachten. Die Anschaltung hat in Absprache zwischen BMA- und Löschanlagen-Errichter zu erfolgen.

Werden automatische Feuerlöschanlagen durch die BMA angesteuert, sind die Richtlinien für Feuerlöschanlagen technische Regelwerke (EN 54) zu berücksichtigen.

Der ausgelöste Zustand einer Feuerlöschanlage ist im FBF in dem dafür vorgesehenen Feld optisch anzuzeigen.

Bei automatischen Feuerlöschanlagen ist für jeden Löschbereich eine eigene Meldergruppennummer vorzusehen.

5.1 Sprinkleranlagen

Bei Sprinkleranlagen ist der Weg von der Anlaufstelle der Feuerwehr bis zur Sprinklerzentrale (SPZ) auf einer Feuerwehr-Laufkarte dazustellen. Die Tür zur SPZ ist mit einem Hinweisschild nach DIN 4066 Form D1 und D2 zu kennzeichnen.

Die Sprinklergruppennummer muss immer der Meldergruppennummer entsprechen. Anlagen, bei denen Sprinklergruppen in verschiedene Stränge aufgeteilt und mithilfe von Strömungswächtern überwacht werden, muss jeder Strömungswächter eine eigene Meldergruppennummer besitzen.

An jeder Alarmventilstation ist die Sprinklergruppe und der dazugehörige Löschbereich (Geschoss und Nutzung) anzugeben.

In der SPZ ist ein Übersichtsplan vorzuhalten. Auf dem Plan sind die von jeder Gruppe geschützten Flächen mithilfe von Farbgebung oder Schraffierung darzustellen.

Antrag auf Aufschaltung einer Brandmeldeanlage



LANDKREIS
LUDWIGSBURG

Baurechtsamt / Kreisbrandmeisterstelle

6. Feuerwehr-Gebäudefunkanlagen

Sofern eine baurechtliche Verpflichtung zum Einbau und Betrieb einer Feuerwehr- Gebäudefunkanlage vorliegt, sind die Richtlinien zum Einrichten und Betreiben von Feuerwehr- Gebäudefunkanlagen des Landkreises Ludwigsburg zu beachten. Sie können auf der Homepage des Landratsamtes Ludwigsburg herunter geladen werden.

7. Abnahme der Brandmeldeanlage durch die Feuerwehr

Vor der Aufschaltung der BMA an die ÜE und somit an die Brandmeldeempfangsanlage des Landkreises Ludwigsburg erfolgt eine feuerwehrtechnische Abnahme. Der Abnahmetermin ist mit der Kreisbrandmeisterstelle in Verbindung mit dem örtlich zuständigen Kommandanten, sowie mit dem Konzessionär des ÜG mit einem zeitlichen Vorlauf von ungefähr 14 Tagen abzustimmen. Der Betreiber der BMA hat rechtzeitig die Aufschaltung der BMA beim beauftragten Unternehmer zu beantragen. Bei der Abnahme müssen der Errichter, der Konzessionär des ÜG und der Betreiber bzw. ein zeichnungs- und weisungsbefugter Vertreter anwesend sein. Das Landratsamt Ludwigsburg, Kreisbrandmeisterstelle, sowie die zuständige Gemeinde sind durch einen Beauftragten vertreten.

Bei der Abnahme werden die Funktion der Anlage, die Feuerwehr-Laufkarten, die Zugangsmöglichkeiten sowie die Übereinstimmung mit den restlichen Punkten der TAB geprüft. Die Abnahme erfolgt stichpunktartig. Der Bericht über die Prüfung des Sachverständigen ist vorzulegen. Die Abnahme durch das Landratsamt Ludwigsburg, Kreisbrandmeisterstelle, ist keine Bestätigung der fachgerechten Installation der BMA.

Die in der Abnahme-Checkliste (Kapitel 12) aufgeführten Punkte müssen vollständig erfüllt sein.

Erst nach erfolgter mängelfreier Abnahme wird die Aufschaltung an die Brandmeldeempfangsanlage des Landkreises Ludwigsburg veranlasst. Sind nicht alle oben genannten Forderungen erfüllt, erfolgt keine Aufschaltung! Jede weitere Abnahme welche aufgrund fehlender Unterlagen oder einer mangelhaften Anlage entstehen, wird dem Betreiber der Anlage in Rechnung gestellt.

Sofern eine baurechtliche Verpflichtung zum Einbau einer Feuerwehr-Gebäudefunkanlage besteht, kann am Abnahmetermin ebenfalls eine Funktionsprüfung der Anlage unter realen Betriebsbedingungen erfolgen.

8. Ergänzende Bestimmungen

Das Landratsamt Ludwigsburg, Kreisbrandmeisterstelle kann im Zuge einer Neueinrichtung, Erweiterung oder Änderung einer bestehenden Anlage vom Betreiber verlangen, die bestehende BMA entsprechend den gültigen TAB anzupassen.

Antrag auf Aufschaltung einer Brandmeldeanlage



LANDKREIS
LUDWIGSBURG

Baurechtsamt / Kreisbrandmeisterstelle

8.1 Betriebsbuch

Für die Eintragungen der regelmäßigen Instandhaltungsarbeiten, Änderungen und Erweiterungen, Ein- und Ausschaltungen sowie Störungs- und Brandmeldungen ist ein Betriebsbuch bereitzuhalten und zu führen. Das Betriebsbuch ist für die Feuerwehr jederzeit einsehbar an der Anlaufstelle der Feuerwehr, im besten Fall gemeinsam mit einem Kugelschreiber im Laufkartenhalter des FIZ zu hinterlegen.

8.2 Änderungen / Erweiterungen

Änderungen von Namen und Telefonnummern der verantwortlichen Personen sind umgehend dem Landratsamt Ludwigsburg, Kreisbrandmeisterstelle, mitzuteilen. Dies umfasst auch die Änderung der Betreiberanschrift. Wesentliche Änderungen an der BMA (z.B. Standortwechsel der Anlaufstelle der Feuerwehr, Erweiterung der BMA) sind dem Landratsamt Ludwigsburg, Kreisbrandmeisterstelle, rechtzeitig anzugeben. Baurechtliche Bestimmungen bleiben hiervon unberührt.

Werden bestehende BMA um mehrere Meldergruppen erweitert, führt die zuständige Bauaufsichtsbehörde in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr eine kostenpflichtige Abnahme des neuen Überwachungsbereichs durch.

8.3 Vorübergehende Abmeldung / Außerbetriebnahme

8.3.1 Allgemein

Für Revisionsarbeiten an BMA und Feuerlöschanlagen ist der Betreiber verantwortlich. Bauaufsichtlich geforderte BMA und Feuerlöschanlagen dürfen nur in der Zeit abgeschaltet werden, in der die bauliche Anlage nicht genutzt wird. Andersfalls muss der Betreiber für geeignete Ersatzmaßnahmen sorgen. Für Rückfragen steht das Landratsamt Ludwigsburg, Fachbereich Bauen, zur Verfügung.

8.3.2 Wartung von Brandmeldeanlagen

Zur Verhinderung von Fehlalarmierungen kann bei technisch erforderlichen Revisionsarbeiten die BMA durch den Betreiber abgeschalten werden. Diese Abschaltung erfolgt auf eigenes Risiko und in eigener Verantwortung. Die integrierte Leitstelle ist von der Abschaltung nicht zu informieren.

Es wird empfohlen den Schadenversicherer über die Abschaltung zu informieren, um einen eventuellen Versicherungsentfall zu vermeiden.

Es ist eine geeignete Ersatzmaßnahme vorzusehen, sowohl zur Alamierung der Feuerwehr als auch zur akustischen Alarmierung von Personen.

Antrag auf Aufschaltung einer Brandmeldeanlage



LANDKREIS
LUDWIGSBURG

Baurechtsamt / Kreisbrandmeisterstelle

8.3.3 Wartung von Feuerlöschanlagen

Sollen automatische Feuerlöschanlagen bei technisch erforderlichen Revisionsarbeiten vorübergehend außer Betrieb genommen werden, erfolgt dies analog zum Abschalten der Brandmeldeanlage in ausschließlicher Verantwortung des Betreibers.

Folgende Hinweise sind bei der Außerbetriebnahme einer Feuerlöschanlage zu beachten:

1. Baurechtlich geforderte Feuerlöschanlagen dürfen zu Revisionsarbeiten nur in der Zeit außer Betrieb genommen werden, in der die Räume, in denen die Anlage installiert wurde, nicht genutzt werden.
2. Eine Außerbetriebnahme ist während der Nutzungszeit nur zulässig, wenn durch geeignete Ersatzmaßnahmen sichergestellt wird, dass sofort Löschmaßnahmen durchgeführt werden können. Ferner muss eine umgehende Alarmierung der Feuerwehr sichergestellt sein.
3. Insbesondere folgende Ersatzmaßnahmen kommen in Betracht:
 - a) Einbau einer mobilen Brandmeldeanlage mit Aufschaltung zu einer ständig besetzten Stelle
 - b) Stellen einer Brandsicherheitswache von Seiten des Betreibers
 - c) Durchführen von Kontrollgängen
 - d) Vorhalten von zusätzlichen Löschgeräten
4. Das Betriebspersonal wurde über die Außerbetriebnahme der Feuerlöschanlage informiert und auf die vorhandenen Möglichkeiten zur Durchführung von Löschmaßnahmen und Alarmierung der Feuerwehr hingewiesen.
5. Der Sachversicherer ist über die Außerbetriebnahme zu informieren.

Antrag auf Aufschaltung einer Brandmeldeanlage



LANDKREIS
LUDWIGSBURG

Baurechtsamt / Kreisbrandmeisterstelle

9. Abweichungen von den Technischen Anschlussbedingungen

Abweichungen von den TAB können nur schriftlich von der zuständigen Baurechtsbehörde unter Anhörung der Kreisbrandmeisterstelle genehmigt werden.

10. Kostenersatz und Entgelte

10.1 Abnahmegerühren

Die Bearbeitung des Antrags zur Aufschaltung einer BMA an die Brandmeldeempfangsanlage des Landkreises Ludwigsburg ist kostenpflichtig. Die erhobene Pauschale beinhaltet ein Beratungsgespräch, die Bearbeitung des Antrags sowie die Abnahme zur Aufschaltung. Müssen aufgrund von Beanstandungen oder Mängeln Wiederholungsabnahmen durchgeführt werden, sind diese nicht mehr Bestandteil der Pauschale. Sie sind kostenpflichtig. Die Kosten hat der Betreiber der BMA zu tragen. Das Entgelt richtet sich nach der gültigen Kostensatzung der örtlichen Gemeinde bzw. der Gebührenordnung des Landratsamtes.

10.2 Fehlalarmierung

Für die der örtlich zuständigen Gemeinde entstandenen Kosten, durch den Einsatz der Feuerwehr, aufgrund von Fehlalarmen wird Kostenersatz von dem zum Zeitpunkt der Alarmierung gemeldeten Betreiber der BMA auf der Grundlage von § 34 Abs. 1 Nr. 5 FwG i. V. m. der örtlichen Kostensatzung für die Feuerwehr in der jeweils gültigen Fassung erhoben. Für die Pflicht zum Kostenersatz ist es unerheblich, ob der Alarm durch Dritte vorsätzlich oder fahrlässig verursacht wurde. Der Betreiber der BMA hat dafür zu sorgen, dass die von der Integrierte Leitstelle des Landkreises Ludwigsburg (ILS-LB) verständigte Ansprechperson für Alarm- und Störungsfälle schnellstmöglich vor Ort kommt.

10.3 Revisionsarbeiten

10.3.1 Überprüfung der Übertragungseinrichtung

Bedienstete des Konzessionärs für die Wartung der Brandmeldeanlagen überprüfen vierteljährlich die Funktion der ÜE. Aus diesem Grund ist ihnen unge hinderter Zutritt zu allen Teilen der BMA zu gewähren. Die Bediensteten haben sich auf Verlangen des Betreibers auszuweisen.

10.3.2 Sonstige Leistungen der Feuerwehr

Wird die örtliche Feuerwehr im Rahmen von Revisionsarbeiten benötigt, ist dies kostenpflichtig (z. B. das Beibringen eines Feuerwehrschlüssels). Das Entgelt richtet sich nach der gültigen Kostensatzung der örtlichen Feuerwehr.

11. Datenschutz

Die im Zusammenhang mit der Antragstellung und dem Betrieb einer BMA durch das Landratsamt Ludwigsburg, Kreisbrandmeisterstelle, erhobenen Daten werden ausschließlich für die damit zusammenhängenden Arbeiten gespeichert und verarbeitet.

Antrag auf Aufschaltung einer Brandmeldeanlage



LANDKREIS
LUDWIGSBURG

Baurechtsamt / Kreisbrandmeisterstelle

12. Zwingende Voraussetzungen für die Aufschaltung einer Brandmeldeanlage

Die folgenden Voraussetzungen müssen spätestens am Tag der geplanten Abnahme bzw. Aufschaltung einer BMA an die Brandmeldeempfangsanlage des Landeskreises Ludwigsburg erfüllt sein. Ist dies nicht der Fall, wird die BMA nicht aufgeschaltet!

<input type="checkbox"/>	12.1	Die Bestätigung über die ordnungsgemäße Errichtung der Brandmeldeanlage durch einen Sachverständigen ist vorhanden.
<input type="checkbox"/>	12.2	Bestätigungen für die an die Brandmeldeanlage aufgeschalteten sicherheits-technischen Anlagen (z.B. Sprinkleranlage) durch Sachverständige sind vorhanden.
<input type="checkbox"/>	12.3	Der rechtsgültige Wartungs-/Instandhaltungsvertrag für die Brandmeldeanlage ist abgeschlossen und kann vorgelegt werden.
<input type="checkbox"/>	12.4	Die Bestätigung über die vorhandene Störungsweiterleitung an eine ständig besetzte Stellen nach VDE 0833 liegt vor.
<input type="checkbox"/>	12.5	Die Vereinbarung über das Feuerwehr-Schlüsseldepot ist abgeschlossen.
<input type="checkbox"/>	12.6	Es ist ein FSE und FSD vorhanden.
<input type="checkbox"/>	12.7	Alle einzubauenden Profilhalbzylinder für die örtliche Feuerwehrschie-ßung sind beschafft und vor Ort.
<input type="checkbox"/>	12.8	Die Schlüssel von Seiten des Betreibers sind entsprechend Ziffer 3.3 vor-handen.
<input type="checkbox"/>	12.9	Die freigegebenen farbigen und laminierten Feuerwehr-Laufkarten für alle Meldebereiche liegen vor.
<input type="checkbox"/>	12.10	Der Weg zur Anlaufstelle der Feuerwehr ist durch Blitzleuchten oder alter-nativ mit einem Leitsystem bestehend aus Hinweisschildern nach DIN 4066 Form D1 und D2 mit der Aufschrift „FIZ“ und Richtungspfeil gekenn-zeichnet.
<input type="checkbox"/>	12.11	Die TAB des Landkreises Ludwigsburg sind insgesamt eingehalten.
<input type="checkbox"/>	12.12.	Abweichungen von den TAB des Landkreises Ludwigsburg liegen schrift-lich vor.

Antrag auf Aufschaltung einer Brandmeldeanlage



LANDKREIS
LUDWIGSBURG

Baurechtsamt / Kreisbrandmeisterstelle

Anlage 1 (bitte bei Beantragung das Original aus der Vorlage verwenden)

Landratsamt Ludwigsburg



Baurechtsamt / Kreisbrandmeisterstelle

Landratsamt Ludwigsburg
Kreisbrandmeisterstelle
Hindenburgstraße 40
71631 Ludwigsburg

Antrag auf Aufschaltung einer Brandmeldeanlage

Hiermit wird der Anschluss der unten beschriebenen Brandmeldeanlage an die Brandmeldeempfangsanlage des Landkreises Ludwigsburg beantragt.

Betreiber	
Name, Vorname / Firma	
Straße, Hausnummer	
PLZ, Ort	
Ansprechpartner	Telefon

Standort des Übertragungsgerätes	
Bezeichnung des Gebäudes (Name / Firma)	
PN Nummer (wird von der FW-Leitstelle ausgefüllt)	
Straße, Hausnummer	
PLZ, Ort	

Angaben zur Brandmeldeanlage	
Hersteller	Anlagentyp
Errichter Straße, Hausnummer PLZ, Ort	
Ansprechpartner des Errichters	telefonische Erreichbarkeit des Errichters (rund um die Uhr)

Mit der Unterschrift bestätigt der Antragsteller, dass die zum Anschluss beantragte Brandmeldeanlage der DIN 14 675 sowie den gültigen VDE-Vorschriften entspricht und die Technischen Bedingungen Brandmeldeanlagen des Landkreises Ludwigsburg sowie die Satzung zur Regelung des Kostenersatzes für Leistungen der Feuerwehr der jeweils zuständigen Feuerwehr anerkannt und berücksichtigt werden.

Antrag auf Aufschaltung einer Brandmeldeanlage



LANDKREIS
LUDWIGSBURG

Baurechtsamt / Kreisbrandmeisterstelle

Anlage 2 (bitte bei Beantragung das Original aus der Vorlage verwenden)

Landratsamt Ludwigsburg



Baurechtsamt / Kreisbrandmeisterstelle

Vereinbarung über die Einrichtung eines Feuerwehrschlüsseldepots

Zwischen der Stadt / Gemeinde _____,

vertreten durch die Freiwillige Feuerwehr _____
- nachstehend Feuerwehr genannt -

und

- nachstehend Betreiber genannt -

Standort des Schlüsseldepots	
Name, Vorname / Firma	
Straße, Hausnummer	
PLZ, Ort	
Ansprechpartner	Telefon

wird folgendes vereinbart:

- Der Betreiber lässt in seinem eigenen Interesse und auf seine Kosten in sein Betriebsgebäude einen vom Verband der Sachversicherer (VdS) anerkannten Feuerwehrschlüsseldepot (FSD) nach den Richtlinien des VdS einbauen, um der Feuerwehr im Alarmfall den schnellen Zugang zu seinen Betriebsräumen zu ermöglichen.
- Der Betreiber erkennt an, dass die Feuerwehr für die Auswahl, Güte und Beschaffenheit des FSD und seines Schlosses, für die Art des Einbaus und für alle aus dem Betrieb des FSD entstehenden unmittelbaren und mittelbaren Schäden (z.B. Einbruch, Diebstahl) nicht haftet.
- Der Betreiber sichert zu, keinen Schlüssel zu dem Schloss des FSD zu besitzen und nichts zu unternehmen, um sich oder einen Dritten in den Besitz eines solchen Schlüssels zu bringen.
- Die Feuerwehr verwahrt den Schlüssel zu den Schlüsseldepots in einem diebstahlgesicherten Bereich.
- Die Feuerwehr haftet nicht für Diebstahl, Verlust oder sonstiges Abhandenkommen des FSD-Schlüssels als auch des Objektschlüssels und für daraus entstehende unmittelbare und mittelbare Schäden. Die Haftung für Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzung der Feuerwehr, ihrer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen, wird hierdurch nicht beruhrt.
- Die Feuerwehr ist nicht verpflichtet, die im FSD deponierten Objektschlüssel zu verwenden. Sie erfüllt vielmehr ihre Aufgabe im Bereich des Feuerschutzes nach pflichtgemäßem Ermessen, ohne dass irgendeine Bindung durch das Vorhandensein des FSD und der darin deponierten Objektschlüssel entsteht.
- Alle aus der Einrichtung, Unterhaltung, Änderung und Außerbetriebnahme des FSD sowie aus sonstigen Maßnahmen, die sich auf den FSD und sein Schloss beziehen, entstehenden Kosten trägt der Betreiber. Dies gilt auch für auftretende Schäden.

Antrag auf Aufschaltung einer Brandmeldeanlage



LANDKREIS
LUDWIGSBURG

Baurechtsamt / Kreisbrandmeisterstelle

Landratsamt Ludwigsburg



Baurechtsamt / Kreisbrandmeisterstelle

8. Diese Vereinbarung ist von beiden Partnern jederzeit mit einer Frist von 3 Monaten zum Monatsende kündbar, ohne dass es hierzu einer besonderen Begründung bedarf. Die Kündigung hat keinerlei Schadenersatzforderungen zur Folge. Die Kündigung muss durch eingeschriebenen Brief erfolgen.
9. Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung bedürfen der Schriftform.
10. Bei Unwirksamkeit einer oder mehrerer der vorstehenden Bestimmungen wird der Bestand des Vertrags hiervon nicht berührt. Für diesen Fall gilt als vereinbart, was die Parteien angesichts des sonstigen Inhalts des Vertrags vereinbart hätten, wenn sie die Unwirksamkeit der Regelung gekannt hätten.
11. Diese Vereinbarung tritt mit Datum der Unterzeichnung in Kraft.

Notwendige Profilhalbzylinder der Feuerwehrschiebung für:

- FSD
- FSE
- FIZ
- FBF
- FAT
- FSS (Feuerwehrschlüsselschrank)
- FGB (Feuerwehrgebäudefunk)
- Feuerwehraufzug

Freiwillige Feuerwehr _____

Ort: _____

Datum: _____

(Unterschrift, Betreiber)

-Firmenstempel-

(Unterschrift; Feuerwehr)

(Unterschrift Bürgermeisteramt)

-Dienstsiegel-

Antrag auf Aufschaltung einer Brandmeldeanlage



LANDKREIS
LUDWIGSBURG

Baurechtsamt / Kreisbrandmeisterstelle

Anlage 3 (bitte bei Beantragung das Original aus der Vorlage verwenden)

Landratsamt Ludwigsburg



Baurechtsamt / Kreisbrandmeisterstelle

Landratsamt Ludwigsburg
Kreisbrandmeisterstelle
Hindenburgstraße 40
71631 Ludwigsburg

Antrag auf Versetzung eines Übertragungsgerätes

Hiermit wird die Versetzung des Übertragungsgerätes der unten beschriebenen Brandmeldeanlage durch den beauftragten Unternehmer beantragt.

Betreiber	
Name, Vorname / Firma	
Straße, Hausnummer	
PLZ, Ort	
Ansprechpartner	Telefon

Standort des Übertragungsgerätes	
Bezeichnung des Gebäudes (Name / Firma)	
PN Nummer	
Straße, Hausnummer	
PLZ, Ort	

Angaben zur Brandmeldeanlage	
Hersteller	Anlagentyp
Errichter Straße, Hausnummer PLZ, Ort	
Ansprechpartner des Errichters	telefonische Erreichbarkeit des Errichters (rund um die Uhr)

Zuständiger Ansprechpartner, der im Alarm- und Störungsfall vor Ort kommt	
Name	telefonische Erreichbarkeit (rund um die Uhr)

Datum, Unterschrift (Stempel) des Betreibers